



Référence : SHNXB4BD53

Fournisseur :

Marque : SCHNEIDER

Harmony XB4 - bouton tournant à manette - Ø22 - 3 pos
rap C - noir - 2F - vis

Informations complémentaires

Harmony XB4 - bouton tournant - à manette - noir - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 3 positions - rappel au centre - 2F - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier
Harmony XB4 - bouton tournant - à manette - noir - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 3 positions - rappel au centre - 2F - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier